


Outdoor Charcoal Barbecue Grill

Model No. CBC1338W / BY13-101-001-08



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only
(outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

1. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.
4. This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
5. Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
6. Follow all warnings and instructions when using the appliance.
7. Keep this manual for future reference.



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.



DANGER

Never operate this appliance unattended.

Table of Contents


Important Safeguards	Page 2
Exploded View & Hardware	3
Assembly Instructions	4
Operating Instructions	8
First Use	8
Lighting Instructions	8
Cooking	8
Controlling Flare-ups	9
Tips	9
Cleaning and Care	9
Product Registration	9
Replacement Parts	9
Limited Warranty	9

California Proposition 65: Combustion of by-products produced when using this product contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.

California Proposition 65: Wash your hands after handling this product.

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.



Made from 75% Bagasse
(Environmentally Friendly Sugar
Cane Pulp By-product)



Important Safeguards

⚠ **DANGER:** Failure to follow the dangers, warning and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

- ⚠ **WARNING:**
- ⚠ This grill is for outdoor use only, and shall not be used in a building, garage or any other enclosed area.
- ⚠ For residential use only. This grill is NOT for commercial use.
- ⚠ Never use charcoal that has been pre-treated with lighter fluid. Use only a high grade plain charcoal, charcoal/wood mixture, lump charcoal or cooking wood. The conversion to or attempted use of any other fuel source in this charcoal grill is dangerous and will void your warranty
- ⚠ This grill is not intended for and should never be used as a heater. TOXIC fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- ⚠ Do not use grill for indoor cooking. Toxic carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- ⚠ This grill is safety certified for use in the United States and Canada only. Do not modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and will void the warranty.
- ⚠ Do NOT operate, light or use this appliance within ten (10) feet (3.05 m) of walls, structures or buildings.
- ⚠ Apartment Dwellers: Check with management to learn the requirements and fire codes for using a charcoal grill in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a ten (10) foot (3.05 m) clearance from any structure. Do not use on or under balconies.
- ⚠ Minimum clearance from sides and back of unit to combustible construction is 36 inches (91.4 cm). Do not use this appliance under any type of overhang or roof.
- ⚠ Do not use gasoline, kerosene or alcohol for lighting.
- ⚠ Do not use in an explosive atmosphere. Keep grill area free and clear from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- ⚠ Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
- ⚠ Do not alter grill in any manner. Any altering will void your warranty.
- ⚠ Do not use the grill unless it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- ⚠ This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- ⚠ Use only Blue Rhino Global Sourcing, Inc. factory authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous and will void your warranty.
- ⚠ Do not use this appliance without reading “Operating Instructions” in this manual.
- ⚠ Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled (about 45 min.) to avoid burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.).
- ⚠ Never touch grates (charcoal or cooking), ashes or coals to see if they are hot.
- ⚠ Do not use on wooden decks, wooden furniture or other combustible surfaces.
- ⚠ Do not use in or on boats or recreational vehicles.
- ⚠ Position grill so wind cannot carry ashes to combustible surfaces.
- ⚠ Do not use in high winds.

- ⚠ Never lean over the grill when lighting.
- ⚠ Do not leave a lit grill unattended. Keep children and pets away from grill at all times.
- ⚠ Do not attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool (about 45 min.) before moving or storing.
- ⚠ When cooking, fire extinguishing materials shall be readily accessible. In the event of an oil/grease fire, do not attempt to extinguish with water. Use type BC dry chemical fire extinguisher or smother with dirt, sand or baking soda.
- ⚠ Always open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.
- ⚠ If grill has not been cleaned, a grease fire can occur that may damage the product.
- ⚠ Do not place empty cooking vessels on the appliance while in operation.
- ⚠ Use caution when placing anything on the grill while the appliance is in operation.
- ⚠ Never add lighting fluid to hot or even warm coals as flashback may occur causing serious injury or damage to property.
- ⚠ Always place your grill on a hard, non-combustible level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- ⚠ Do not remove the ashes until they are completely and fully extinguished.
- ⚠ Live hot briquettes and coals can create a fire hazard.
- ⚠ Always empty the bottom bowl and grill after each use.
- ⚠ Do not place fuel (charcoal briquettes, wood or lump charcoal) directly into bottom of grill. Place fuel only on the charcoal pan/grid.
- ⚠ Do not allow charcoal to rest on the walls of grill. Doing so will greatly reduce the life of the metal and finish of your grill.
- ⚠ Check to make sure the air vents are free of debris and ash before using the grill.
- ⚠ Extinguished coals and ashes should be placed a safe distance from all structures and combustible materials.
- ⚠ With a garden hose, completely wet the surface beneath and around grill to extinguish any ashes, coals or embers which may have fallen during the cooking or cleaning process.
- ⚠ Always wear protective gloves when adding fuel (charcoal briquettes, wood or lump charcoal) to retain desired heat level.
- ⚠ Keep all electrical cords away from a hot grill.
- ⚠ Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.
- ⚠ Never cover entire cooking area with aluminum foil.
- ⚠ Use protective gloves when assembling this product.
- ⚠ Do not force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- ⚠ Death, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.



Parts List

1	Lid Handle	55-22-149
2	Lid Air Vent	55-14-681
3	Brand Plate*	55-22-249
4	Warming Rack	55-22-150
5	Lid	55-22-170
6	Cooking Grid	55-22-152
7	Top Hinge (2)	55-10-076
8	Bottom Hinge (2)	55-10-077
9	Charcoal Grid	55-22-153
10	Side Shelf Support (2)	55-10-417
11	Bottom Bowl	55-22-154
12	Control Panel Support*	55-22-157
13	Control Panel Pin*	55-22-150
14	Charcoal Grid Control Rod*	55-22-156
15	Control Panel Cotter Pin*	55-14-785
16	Control Panel Cover	55-22-158
17	Charcoal Grid Support Rod (2)	55-22-159
18	Side Shelf	55-22-160
19	Ash Receiver Slide	55-09-200
20	Ash Receiver Handle	55-10-416
21	Ash Receiver	55-10-087
22	Control Knob	55-22-900
23	Side Base Panel (2)	55-22-163
24	Center Base Panel	55-23-164
25	Rear Base Support	55-23-165
26	Base	55-23-166
27	Base Foot (2)	55-23-168
28	Caster (2)	55-23-167

* Pre assembled

Exploded View

Hardware

A	Screw	M5x12 Nickel Plated Phillips Truss Head	3 pcs
B	Screw	M6x12 Nickel Plated Phillips Truss Head	1 pc
C	Screw	M6x16 Nickel Plated Phillips Truss Head	40 pcs
D	Wing Nut	M5 Nickel Plated	1 pc
E	Wing Nut	M6 Nickel Plated	17 pcs
F	Washer	ø6.5 Nickel Plated	43 pcs
G	Washer	ø10.2 Nickel Plated	1 pc
H	Washer	ø6.2 Heat Resistant	6 pcs
I	Lock Washer	ø5.5 Nickel Plated	1 pc

J	Lock Washer	ø6.5 Nickel Plated	43 pcs
K	Pin	ø7x45 Nickel Plated	2 pcs
L	Cotter Pin	ø1.4x30 Nickel Plated	3 pcs

Tools Required for Assembly (Included)

#2 Phillips Head Screwdriver

1 pc

Hardware

A	Screw	M5x12 Nickel Plated Phillips Truss Head	3 pcs
B	Screw	M6x12 Nickel Plated Phillips Truss Head	1 pc
C	Screw	M6x16 Nickel Plated Phillips Truss Head	40 pcs
D	Wing Nut	M5 Nickel Plated	1 pc
E	Wing Nut	M6 Nickel Plated	17 pcs
F	Washer	ø6.5 Nickel Plated	43 pcs
G	Washer	ø10.2 Nickel Plated	1 pc
H	Washer	ø6.2 Heat Resistant	6 pcs
I	Lock Washer	ø5.5 Nickel Plated	1 pc

J	Lock Washer	ø6.5 Nickel Plated	43 pcs
K	Pin	ø7x45 Nickel Plated	2 pcs
L	Cotter Pin	ø1.4x30 Nickel Plated	3 pcs

Tools Required for Assembly (Included)

#2 Phillips Head Screwdriver

1 pc

Assembly Instructions

1

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance, call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and model number available for reference.

For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to lay out all components and hardware and that is soft to not scratch or damage any surface finishes.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed go back and fully tighten all hardware while being cautious not to over tighten to avoid damaging surfaces or stripping hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.



To complete assembly you will need:

- (1) Bag of charcoal.

Typical assembly: approximately 45 minutes.



2

Attach Top Hinges





3

Attach Lid Handle and Lid Air Vent



4


Attach Casters and Feet to Base






5

Assemble Base Panels



C  x 4


F  x 4


E  x 4

J  x 4

6

Attach Base




C  x 4


J  x 4

F  x 4

7


Attach Rear Base Support




A  x 2


8

Attach Bottom Hinges and Ash Receiver Slide



B  x 1

F  x 3

C  x 2

H  x 2


E  x 3


J  x 3

Assembly Instructions

9

Attach Bottom Bowl




C  x 4

J  x 4

F  x 4


10


Insert Charcoal Grid Support Rods



11


Attach Control Panel Pin, Control Panel Support, Charcoal Grid Control Rod and Control Panel Cotter Pin




C  x 2

F  x 2


J  x 2


G  x 1

L  x 1

12

Attach Control Panel Cover and Control Knob



C  x 4


J  x 4


F  x 4




13

Attach Side Shelf Supports and Side Shelf



C  x 6


F  x 6

E  x 2

J  x 6

14

Attach Lid




K  x 2

L  x 2


15

Insert Warming Rack




16

Insert Charcoal Grid and Cooking Grid




Assembly Instructions (continued)

17 Assemble and Attach Ash Receiver



18 Using Adjustable Charcoal Grid



Operating Instructions

⚠ **Never use charcoal that has been pre-treated with lighter fluid. Use only a high grade plain charcoal, charcoal/wood mixture, lump charcoal or cooking wood.**


First Use

1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
2. Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time, by operating the grill for at least 15 minutes with the lid closed. This will “heat clean” the internal parts and dissipate odors.

Lighting Instructions

- ⚠ **Check to make sure the air vents are free of debris and ash before using the grill.**
1. Open lid and vents.
 2. Make sure bottom bowl is empty.
 3. Remove cooking grid.
 4. Arrange charcoal briquettes or other fuel on the charcoal grid to the “Fill Line.” (Figure 1)
 5. Light per instructions on fuel package.
 6. Allow fuel time to ash into glowing coals before cooking.
- ⚠ **CAUTION: When using a liquid starter always check bottom bowl before lighting. Fluid can collect in the bottom bowl and could ignite resulting in a fire.**
- ⚠ **CAUTION: Never add lighting fluid to hot or even warm coals as flashback may occur causing serious injury or damage to property.**

Figure 1



Direct Cooking

- Cooking directly over hot coals is ideal for searing in juices and grilling food requiring less than 25 minutes of grilling time, such as steaks, hamburgers, hot dogs, chicken parts, vegetables and fruit.
1. Open lid and remove cooking grid.
 2. Load and light charcoal per “Lighting Instructions” section. Leave lid open.
 3. While wearing protective gloves, carefully spread hot coals evenly across charcoal grid with a long handle tool.
 4. While wearing protective gloves, replace cooking grid, close lid and allow grill to preheat.
 5. While wearing protective gloves, open lid and place food onto cooking grids above the hot coals with long handle tongs.
 6. With lid open or closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.
- Note:* If additional briquettes are needed, remove food from cooking grid and while wearing protective gloves remove the cooking grid and place additional briquettes without disturbing the hot coals. Carefully replace cooking grid and food.
7. Allow charcoal to burn out by closing lid and all vents.
- For more tips on direct cooking, please see “Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life.”

Indirect Cooking

- Not cooking directly over hot coals is ideal for slow cooking and grilling foods requiring more than 25 minutes such as most roasts, loins, chops, whole chickens, turkey, fish and baked goods.
1. Open lid and remove cooking grid.
 2. Load and light charcoal per “Lighting Instructions” section. Leave lid open.
 3. While wearing protective gloves, carefully spread hot coals to the outside of charcoal grid with a long handle tool.
 4. While wearing protective gloves, replace cooking grid, close lid and allow grill to preheat.
 5. Wear protective gloves to open lid. Use long handled tools to place food onto cooking grids above the areas without hot coals.
 6. With lid closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.
- Note:* If additional briquettes are needed, remove food from cooking grid and while wearing protective gloves, remove the cooking grid and place additional briquettes without disturbing the hot coals. Carefully replace cooking grid and food.
7. Allow charcoal to burn out by closing lid and all vents.
- For more tips on indirect cooking, please see “Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life.”



Controlling Flare-ups:

- ⚠ **CAUTION: Do not use water on a grease fire. This can cause the grease to splatter and could result in serious burns, bodily harm or other damage.**
- ⚠ **CAUTION: Do not leave grill unattended while preheating or burning off food residue. If grill has not been cleaned, a grease fire can occur that may damage the product.**
- ⚠ **WARNING: When cooking, fire extinguishing materials shall be readily accessible. In the event of an oil/grease fire, use type BC dry chemical fire extinguisher or smother with dirt, sand or baking soda. Do not attempt to extinguish with water.**

Flare-ups are a part of cooking meats on a grill and adds to the unique flavor of grilling.

Excessive flare-ups can over-cook your food and cause a dangerous situation for you and your grill.

Important: Excessive flare-ups result from the build-up of grease in the bottom of your grill.

If a grease fire occurs, close the lid until the grease burns out. Use caution when opening the lid as sudden flare-ups may occur.

If excessive flare-ups occur, **DO NOT** pour water onto the flames.

Minimize Flare-ups:

- Trim excess fat from meats prior to cooking.
- Cook high fat content meats indirectly.
- Ensure that your grill is on hard, level, non-combustible surface.

Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life

- For great recipes and tips, visit recipes.uniflame.com.
- To reduce flare-up keep grill clean, use lean cuts of meat (or trim fat) and avoid cooking on very high temperatures.
- Place delicate foods like fish and vegetables in aluminum foil pouches and indirect cook or place on upper cooking levels (warming rack).
- To avoid losing natural juices, use long handled tongs or spatulas instead of forks and turn foods over just once during cooking.
- When indirect cooking roasts and larger cuts of meat, place meat onto a roasting rack inside a heavy gauge metal pan.
- Try water pans to reduce flare-ups and cook juicier meats. Before starting coals remove cooking grids and place a heavy duty shallow pan directly on charcoal grid. Fill half way with water, fruit juices or other flavored liquids. Place coals around grid, per “Lighting Instructions,” replace cooking grids and position food over the loaded pan.
- Enhance food flavors by using wood chips in smoker boxes or aluminum foil pouches. Follow the wood manufacturer’s instructions.
- Rotisseries, grill baskets, vertical poultry holders and other accessories can enhance your experiences, reduce cooking times and aid in clean-up.
- Clean cooking grids and racks after every use with a quality grill brush designed for your grid material. Wear protective gloves and gently remove the build-up while grids are hot.
- Allow grill to fully cool after every use. Then protect clean cooking grids with a light coat of cooking oil, clean out all ashes, wipe outside surfaces with a suitable kitchen cleaner and protect surfaces with a quality cover that is properly fits your grill.
- Watch barbecue themed TV shows or purchase related barbecue cookbooks to learn helpful and interesting tips.

Cleaning and Care

- ⚠ **Caution:**
 - All cleaning and maintenance should be done when grill is cool (about 45 minutes) and with the fuel supply removed.**
 - DO NOT clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.**

Notices:

- Abrasive cleaners will damage this product.**
- Never use oven cleaner to clean any part of grill.**

Cleaning Surfaces:

- Wait for grill to fully cool (about 45 min.).
- Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda.
- For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- Rinse clean with water.

Tips:

- Wait for grill to fully cool (about 45 min.).
- Clean all surfaces.
- Applying a light coat of vegetable oil or vegetable oil spray to the interior surfaces of the grill can help prevent rust. Do NOT coat charcoal grate or bottom bowl.
- If storing the grill outdoors, cover the grill with a grill cover for protection from the weather.

Product Registration

For faster warranty service, register your product immediately at www.bluerhino.com or call 1.800.762.1142.

Replacement Parts

Replacement parts can be found at parts.bluerhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, Inc (“Vendor”) warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor’s Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner’s manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. **VENDOR ALSO DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Winston-Salem, North Carolina, USA
(800) 762-1142



Outdoor Charcoal Barbecue Grill Model No. CBC1338W / BY13-101-001-08





Parrilla de carbón para exteriores,
modelo no. CBC1338W / BY13-101-001-08



Para recetas, visite
BlueRhino.com/recipes

**¿Necesita ayuda?
Llame al 1.800.762.1142.
No vuelva al lugar de compra.**

**Para piezas de repuesto, visite
parts.BlueRhino.com /
1.800.762.1142**



Limpieza y cuidado

- ⚠ Precaución:**
1. Todas la operaciones de limpieza y mantenimiento deben realizarse con la parrilla fría (aprox. 45 minutos) y sin la materia combustible.
 2. NO limpie ninguna pieza de esta parrilla en un horno de limpieza automática. El calor extremo dañará el terminado.

Avisos

1. No use productos de limpieza abrasivos pues dañarán este aparato.
 2. No utilice nunca productos limpiadores para limpiar cualquier pieza de la parrilla.

Limpieza de las superficies

 1. Espere hasta que la parrilla esté totalmente fría (aprox. 45 min.)
 2. Limpie las superficies con un detergente suave de lavado de platos o con soda de horneara
 3. En superficies de limpieza difícil, use un desengrasador a base de cítricos y un cepillo de nylon.
 4. Enjuague las superficies con agua limpia.

Limpieza de las superficies

1. Espere hasta que la parrilla esté totalmente fría (aproximadamente 45 min.).
2. Limpie todas las superficies.
3. Aplique una capa delgada de aceite vegetal o rocíe aceite vegetal en las superficies interiores de la parrilla para ayudar a evitar la corrosión. NO aplique en la rejilla del carbón ni en la carcasa inferior.
4. Si guarda la parrilla al aire libre, cúbrala con una cubierta para parrilla con el fin de protegerla contra la intemperie.

Sugerencias:

- Para beneficiar del servicio de garantía más rápidamente, sírvase registrar su unidad inmediatamente visitando nuestro sitio Internet www.bluerhino.com o llamando al 1.800.762.1142.

Piezas de repuesto

Puede encontrar piezas de repuesto en parts.bluerhino.com o llame al 1.800.762.1142.

Garantía limitada

Blue Rhino Sourcing, Inc. ("el proveedor") garantiza al comprador original, al detal, de este producto, y a ninguna otra persona, que si la unidad se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de este producto estarán libres de defectos en material y mano de obra. El fabricante podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura. Esta garantía limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, a satisfacción del fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Department) del fabricante. Si el fabricante confirma el defecto y aprueba el reclamo, el fabricante decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. El fabricante devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario como se prescribe en este manual del usuario.

Control de las llamadas

7. Deje que el carbon de leña se extinga completamente antes de cerrar la tapa y todos los orificios de ventilación. NO vierta agua sobre los carbones calientes, excepto en caso de una emergencia.
- Para mayores sugerencias sobre cocción indirecta, por favor consulte la sección "Sugerencias para una mejor preparación de los alimentos y una vida útil más larga de la parrilla."

Control de las llamadas

- PRECAUCIÓN:** No use agua en una llamara de grasa. Esto puede ocasionar el salpique de la grasa y causar serias quemaduras, lesiones personales y otros daños.
- PRECAUCIÓN:** No deje la parrilla desatendida cuando esté calentando o quemando residuos de comida. Si la grasa no se ha limpiado en forma regular, se puede ocasionar una llamara de grasa que dañe la parrilla.
- ADVERTENCIA:** Cuando esté usando la parrilla, debe tener fácilmente a su alcance materiales para extinguir el fuego. En caso de una llamara de aceite o de grasa, no trate de extinguirla con agua. Use un extinguidor de incendio de sustancias químicas secas, tipo BC, o asfíele el fuego con tierra, arena o soda de hornear.

Haga mínimas las llamadas:

1. Para obtener excelentes recetas y sugerencias, visite recipes.uniflame.com.

Sugerencias para una mejor preparación de los alimentos y


una vida útil más larga de la parrilla

3. Coloque alimentos delicados tales como pescado y legumbres en bolsas de papel de aluminio y coloque las bolsas en el nivel superior de cocción (rejilla de calentamiento).
4. Para evitar la pérdida de jugos naturales, use tenacillas de mango largo o espátulas, en lugar de tenedores, y volteé el alimento solamente una vez durante el proceso de cocción.
5. Cuando por cocción indirecta prepare asados y porciones grandes de carne, coloque la carne en una rejilla de asar dentro de una olla de metal grueso. Coloque la olla sobre las brujetas de carbón de leña no encendidas.
6. Ensaye el uso de ollas con agua para reducir la combustión de grasa y cocer carnes muy jugosas. Antes de encender la unidad retire las rejillas de cocción y coloque una olla panda, para trabajo pesado, directamente sobre la rejilla de carbón de leña. Llene la olla hasta la mitad con agua, jugos de fruta u otros líquidos para dar sabor. Coloque carbones encendidos alrededor de la rejilla de acuerdo con las instrucciones de encendido de este manual. Vuelva a colocar las rejillas de cocción y ponga los alimentos en la rejilla, arriba de la olla con agua.
7. Realce el sabor de los alimentos usando astillas de madera en cajas metálicas para humear o bolsas de papel de aluminio. Siga las instrucciones del fabricante de las astillas de madera para esta operación.
8. Las canastas de asar, asadores, sostenes verticales para la carne de ave y otros accesorios pueden hacer más agradable su experiencia, reducir el tiempo de cocción y facilitar la labor de limpieza.
9. Limpie las rejillas de cocción y las otras rejillas después de cada uso con un cepillo de calidad diseñado para el material de su parrilla. Use guantes de protección y retire con cuidado la acumulación de residuos en las rejillas mientras éstas están todavía calientes.
10. Después de cada uso deje que la parrilla se enfríe. Luego proteja las rejillas de cocción ya limpias con una ligera capa de aceite de cocina, vacíe la taza para la ceniza, limpie las superficies exteriores con un limpiador de cocina apropiado y proteja las superficies con una cubierta de calidad que se acomode apropiadamente su unidad.
11. Vea programas de televisión relacionados con la cocción de asados a la parrilla o compresores de cocina para obtener interesantes sugerencias.



libros de cocina relacionados con este tema para obtener interesantes sugerencias.

Instrucciones de armado (continuación)


Arme y luego acople el recogedor de ceniza



17



Cómo utilizar la rejilla ajustable para el carbón



18

- ▲ Nunca use carbón previamente tratado con líquido para encenderlo. Use solo carbón corriente de alta calidad, mezcla de carbón y madera, carbón en trozos o madera para cocinar.

Uso por primera vez

1. Verifique que todos los empaques, etiquetas y envolturas de protección han sido removidos de la parrilla.
2. Retire todo aceite de fabricación que encuentre en la unidad antes de usar la parrilla por primera vez, encendiendo la parrilla por lo menos por 15 minutos con la tapa cerrada. Esto realizará una "limpieza por calor" en las piezas internas de la unidad y hará que los olores se disipen.

Encendido

- ▲ Verifique que las aberturas de ventilación están libres de residuos y ceniza antes de usar la parrilla.
- 1. Abra la tapa y los reguladores de aire.
- 2. Verifique que el carcasa está vacío y bien asegurado.
- 3. Saque la rejilla de cocción.
- 4. Disponga las brujetas de carbón de leña o la materia combustible en la rejilla para carbón hasta la línea "Fill Line" (línea de llenado). Vea la Figura 1.
- 5. Encienda la materia combustible de acuerdo con las instrucciones del empaque.
- 6. Deje que la materia combustible se torne en carbones encendidos antes de comenzar a cocinar.
- ▲ PRECAUCIÓN: Cuando use un líquido para encender el fuego verifique siempre, antes de encender el fuego, que el líquido no se ha acumulado en el carcasa, lo cual puede provocar un fuego debajo del cuenco de la parrilla.
- ▲ PRECAUCIÓN: Nunca aplique líquido para encender el fuego sobre brujetas tibias o calientes pues esto puede ocasionar una llamada al envase del líquido y causar lesiones personales graves o daños a la propiedad.




Figura 1

Cocción directa

1. Abra la tapa y retire la rejilla de cocción.
 2. Coloque las brujetas de carbón de leña y enciéndalas de acuerdo con las instrucciones de encendido de este manual. Deje la tapa abierta.
 3. Usando guantes de protección, cuidadosamente extienda las brujetas calientes en forma pareja a lo largo de la parrilla, usando un utensilio de mango largo.
 4. Usando guantes de protección, vuelva a colocar la rejilla de cocción, cierre la tapa y deje que la parrilla se caliente antes de cocer los alimentos.
 5. Use guantes de protección y tenacillas de mango largo para colocar los alimentos en las rejillas de cocción sobre las brujetas calientes.
 6. Con la tapa abierta o cerrada haga la cocción de los alimentos hasta que la temperatura interna del alimento se haya alcanzado.
 - Nota:* Si es necesario agregar brujetas, retire los alimentos de la rejilla de cocción y usando guantes de protección retire la rejilla de cocción y coloque brujetas adicionales sin revolver las ya encendidas. Cuidadosamente vuelva a colocar la rejilla y, luego, los alimentos.
 7. Deje que el carbón de leña se extinga completamente antes de cerrar la tapa y todos los orificios de ventilación.
- Para mayores sugerencias sobre cocción directa, por favor consulte la sección "Sugerencias para una mejor preparación de los alimentos y una vida útil más larga de la parrilla."

Cocción indirecta

- En este proceso la cocción no se hace directamente sobre las brujetas encendidas. Es ideal para cocer alimentos de lento cocimiento que requieran más de 25 minutos, tales como: asados, lomos, chuletas, pollos enteros, pavos, pescado y alimentos horneados.
1. Abra la tapa y retire la rejilla de cocción.
 2. Coloque las brujetas de carbón de leña y enciéndalas de acuerdo con las instrucciones de encendido de este manual. Deje la tapa abierta.
 3. Usando guantes de protección, cuidadosamente extienda las brujetas calientes en forma pareja a lo largo de la parrilla, usando un utensilio de mango largo.
 4. Usando guantes de protección, vuelva a colocar la rejilla de cocción, cierre la tapa y deje que la parrilla se caliente antes de cocer los alimentos.
 5. Use guantes de protección y abra la tapa. Use un utensilio de mango largo para colocar los alimentos en las rejillas de cocción sobre las áreas que no tienen brujetas encendidas.
 6. Con la tapa cerrada, haga la cocción de los alimentos hasta que la temperatura interna del alimento se haya alcanzado.
- Nota:* Si es necesario agregar brujetas, retire los alimentos de la rejilla de cocción y usando guantes de protección retire la rejilla de cocción y coloque brujetas adicionales sin revolver las ya encendidas. Cuidadosamente vuelva a colocar la rejilla y, luego, los alimentos.



Para recetas, visite
BlueRhino.com/recipes



?Necesita ayuda?
Llame al 1.800.762.1142.
No vuelva al lugar de compra.

Para piezas de repuesto, visite
[parts.BlueRhino.com /](http://parts.BlueRhino.com/)
1.800.762.1142




13

Acople los soportes de la repisa lateral y la repisa lateral




14

Acople la tapa




15

Coloque la rejilla de calentamiento




16

Coloque la rejilla para el carbón y la rejilla de cocción




9

Acople la carcasa inferior





10

Inserte las varas de soporte de la rejilla para el carbón




11

Acople el pasador del panel de control, el soporte del
panel de control, la varilla de horquilla del panel de control
carbón y el pasador de horquilla del panel de control



12

Acople el panel de control y la perilla de control





Para recetas, visite
BlueRhino.com/recipes



?Necesita ayuda?
Llame al 1.800.762.1142.
No vuelva al lugar de compra.

Para piezas de repuesto, visite
[parts.BlueRhino.com /](http://parts.BlueRhino.com/)
1.800.762.1142





5

Arme los paneles de la columna de soporte de la base





7

Acople el soporte posterior de la columna de soporte



8

Acople las bisagras interiores y el soporte del recogedor de ceniza





NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA
Si necesita ayuda llame, sin cargo, al 1.800.762.1142. Por favor tenga a mano su manual y el número del modelo, para referencia.

Para facilitar el armado:
• Evite la pérdida de componentes pequeños o elementos de ferretería, armando el producto en un lugar de piso plano sin aberturas ni hendiduras.

- Despeje un área suficientemente grande para colocar la tornillería y todos los componentes, que sea suave para no rasguñar o dañar el acabado de las superficies.
- Cuando corresponda, apriete primero a mano todas las conexiones de tornillería. Cuando haya completado este paso apriete a fondo toda la tornillería teniendo cuidado de no apretar excesivamente para no dañar las superficies o las roscas de los tornillos.
- Siga todos los pasos en el orden indicado para armar debidamente esta unidad.

Para terminar el armado de la unidad necesitará:
• una (1) bolsa de carbón de leña o carbón vegetal.

Tiempo de armado estimado: 45 minutos

1

3

Acople la manija y el regulador de la tapa

A x1
D x1
E x2
F x2
I x1
J x2

4

4

Acople las ruedas y las patas de la base

C x8
J x8
F x8

2

2

Acople las bisagras superiores

C x4
F x4
H x4
J x4
E x4



Para recetas, visite BlueRhino.com/recipes

?Necesita ayuda?
Llame al 1.800.762.1142.
No vuelva al lugar de compra.

Para piezas de repuesto, visite parts.BlueRhino.com /
1.800.762.1142



Lista de piezas


1	Manija de la tapa	55-22-149
2	Regulador de aire de la tapa	55-14-681
3	Placa de la marca*	55-22-249
4	Rejilla de calentamiento	55-22-150
5	Tapa	55-22-170
6	Rejilla de cocción	55-22-152
7	Bisagra superior (2)	55-10-076
8	Bisagra inferior (2)	55-10-077
9	Rejilla para el carbón	55-22-153
10	Soporte de la repisa lateral (2)	55-10-417
11	Carcasa inferior	55-22-154
12	Varilla de control de la rejilla para el carbón*	55-22-157
13	Pasador del panel de control*	55-22-150
14	Soporte del panel de control*	55-22-156
15	Pasador de horquilla del panel de control*	55-14-785
16	Panel de control	55-22-158
17	Vara de soporte de la rejilla para el carbón (2)	55-22-159
18	Repisa lateral	55-22-160
19	Soporte del recogedor de ceniza	55-09-200
20	Manija de recogedor de ceniza	55-10-416
21	Recogedor de ceniza	55-10-087
22	Perilla ajustable	55-22-900
23	Panel lateral de la columna de soporte (2)	55-22-163
24	Panel frontal de la columna de soporte	55-23-164
25	Soporte posterior de la columna de soporte	55-23-165
26	Base	55-23-166
27	Pata de la base (2)	55-23-168
28	Rueda (2)	55-23-167

*Viene previamente ensamblado

A	Tornillo	Niquelado, de cabeza Phillips abombada, M5x12	3 pzs
B	Tornillo	Niquelado, de cabeza Phillips abombada, M6x12	1 pz
C	Tornillo	Niquelado, de cabeza Phillips abombada, M6x16	40 pzs
D	Tuerca de mariposa	Niquelada, M5	1 pz
E	Tuerca de mariposa	Niquelada, M6	17 pzs
F	Arandela	Niquelada, ø6,5	43 pzs
G	Arandela	Niquelada, ø10,2	1 pz
H	Arandela	Resistente al calor, ø6,2	6 pzs

Elementos de ferretería

I	Arandela de cierre	Niquelada, ø5,5	1 pz
J	Arandela de cierre	Niquelada, ø6,5	43 pzs
K	Perno de ojal	Niquelada, ø7x45	2 pzs
L	Pasador de horquilla	Niquelada, ø1,4x30	3 pzs



Destornillador Phillips nº 2

Herramientas necesarias para el armado (Incluidas)




⚠ **PELIGRO:** El no seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones de este manual, puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.

⚠ **ADVERTENCIA:**

- ⚠ Esta parrilla es para ser usada al aire libre únicamente y no debe usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
- ⚠ Para uso residencial únicamente. Esta parrilla NO ha sido diseñada para uso comercial.
- ⚠ Nunca use carbón previamente tratado con líquido para encenderlo.
- ⚠ Use solo carbón corriente de alta calidad, mezcla de carbón y madera, carbón en trozos o madera para cocinar. La conversión a otra fuente de combustible o cualquier intento de usarla en esta parrilla a carbón representa un peligro e invalidará la garantía.
- ⚠ Esta parrilla no ha sido diseñada como calentador y nunca se la debe utilizar como tal. Gases tóxicos pueden acumularse y provocar la asfixia.
- ⚠ NO use la parrilla para cocinar adentro. Los gases tóxicos de monóxido de carbono pueden acumularse y provocar la asfixia.
- ⚠ Esta parrilla tiene certificación de seguridad para uso en los Estados Unidos y/o Canadá solamente. No modifique la unidad para uso en otros lugares. La modificación causará un riesgo de seguridad y anulará la garantía.
- ⚠ NO opere, encienda o use esta unidad a menos de 10 pies (3 m) de paredes estructuras o edificaciones.
- ⚠ Habitantes de apartamentos: consulte con la administración para obtener información sobre los requisitos y códigos de incendio correspondiente al uso de chimeneas para exteriores en su edificio de departamentos. Si están permitidas, úsela fuera de la vivienda sobre el piso con una separación de diez (10) pies (3 m) de cualquier construcción. No la utilice sobre balcones o debajo de los mismos.
- ⚠ El espacio mínimo entre los laterales y la parte posterior de la unidad y la construcción combustible es de 36 pulgadas (92 cm). NO use esta parrilla debajo de aleros o bajo techo.
- ⚠ No utilice gasolina, queroseno o alcohol para encender la parrilla.
- ⚠ No utilice el equipo en una atmósfera explosiva. Mantenga la zona de la parrilla libre de materiales combustibles, gasolina y cualquier otro vapor o líquido inflamable.
- ⚠ No guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables a menos de 25 pies (7,62 m) de esta unidad.
- ⚠ No altere la parrilla de ninguna forma. Esto invalidará su garantía.
- ⚠ No utilice la parrilla a menos que esté COMPLETAMENTE montada y que todas las piezas estén bien fijadas y apretadas.
- ⚠ Esta parrilla debe limpiarse y verificarse completamente de manera regular.
- ⚠ Use únicamente piezas autorizadas de fábrica de Blue Rhino Global Sourcing, Inc. El uso de cualquier pieza no autorizada de fábrica puede ser peligroso. Su uso también invalidará su garantía.
- ⚠ No encienda esta unidad sin haber leído las instrucciones de “Operación” que se encuentran en este manual.
- ⚠ No toque las piezas de metal de la parrilla hasta que no se haya entrado completamente (alrededor de 45 minutos) para evitar quemaduras, a menos que usted tenga puestos elementos de protección tales como guantes o almohadilla para las ollas, guantes de barbacoa, etc.
- ⚠ Nunca toque rejillas (de carbón o de cocción), las cenizas o el carbón para determinar si están calientes.
- ⚠ No usar sobre terrazas de madera, muebles de madera o sobre cualquier otra una superficie combustible.
- ⚠ NO instalar o utilizar en embarcaciones o vehículos de recreo.
- ⚠ Coloque la parrilla de manera que el viento no lleve cenizas a superficies combustibles.
- ⚠ No utilice la parrilla si hace mucho viento.
- ⚠ Nunca se apoye sobre la parrilla cuando la está encendiendo.
- ⚠ No deje una parrilla encendida sin vigilancia. Mantenga los niños y las mascotas lejos de la parrilla en todo momento.
- ⚠ No intente mover la parrilla mientras esté encendida. Deje que la parrilla se enfríe (aprox. 45 minutos) antes de moverla o guardarla.
- ⚠ Cuando esté cocinando, tenga fácilmente accesibles los elementos para extinguir un incendio. En caso de que la sustancia de freír se incendie no trate de extinguir el fuego con agua. Use un extinguidor de material químico seco tipo BC o ahogue el fuego con tierra, arena o soda de hornear.
- ⚠ Abra siempre la tapa de la parrilla en forma cuidadosa y lentamente, pues el calor y el vapor que hay dentro de la parrilla pueden ocasionarle severas quemaduras.
- ⚠ Si la parrilla no ha sido limpiada, puede incendiarse la grasa y dañar el producto.
- ⚠ No coloque los recipientes de cocción sobre el artefacto mientras está en funcionamiento.
- ⚠ Tenga cuidado al colocar cosas sobre la parrilla cuando ésta se encuentre en funcionamiento.
- ⚠ Nunca añada fluido para encender al carbón caliente o tibio ya que podría causar un brote de llamas y causar lesiones graves o daños materiales.
- ⚠ Coloque siempre la parrilla sobre una superficie firme y nivelada que no sea combustible. Una superficie de asfalto o de pavimento puede que no sea adecuada para este propósito.
- ⚠ No quite las cenizas antes de que éstas se hayan completamente entrado y apagado.
- ⚠ Briquetas y carbonos encendidos pueden crear un riesgo de incendio.
- ⚠ Siempre vacíe el recipiente para la ceniza y la parrilla después de haberlos usado.
- ⚠ No coloque materias combustibles (briquetas, madera o carbón de leña en bloque) directamente en el fondo de la parrilla. Coloque la materia combustible únicamente en la rejilla y bandeja para el carbón.
- ⚠ No permita que el carbón esté en contacto en las paredes de la parrilla. Esto reducirá considerablemente la vida útil del metal y el acabado de la parrilla.
- ⚠ Verifique que las aberturas de ventilación están libres de ceniza o residuos antes de usar la parrilla y mientras la está usando.
- ⚠ Verifique que el recipiente para la ceniza está asegurado y totalmente en su lugar antes de usar la parrilla.
- ⚠ El carbón apagado y las cenizas deben colocarse a una distancia segura de todas las estructuras y materiales combustibles.
- ⚠ Con una manguera de jardín, humedezca por completo la superficie debajo y alrededor de la parrilla para apagar las cenizas, carbón o brasas que puedan haberse caído durante el proceso de cocinado o limpieza.
- ⚠ Use siempre guantes de protección cuando vaya a agregar materia combustible para mantener el nivel de temperatura deseada.
- ⚠ Mantenga todos los cables eléctricos lejos de una parrilla caliente.
- ⚠ Use siempre un termómetro para carne para asegurar que la comida ha quedado cocida a la temperatura apropiada.
- ⚠ Nunca cubra la totalidad del área de cocción con papel de aluminio.
- ⚠ Por favor, use guantes de protección cuando esté armando este producto.
- ⚠ No trate de forzar las piezas juntas pues esto puede ocasionar lesiones o dañar el producto.
- ⚠ El no seguir exactamente las instrucciones dadas arriba puede producir daños a la propiedad, lesiones serias y hasta fatales.

Parrilla de carbón para exteriores

Modelo no. CBC1338W / BY13-101-001-08



Índice

Salvaguardias importantes	Página 2
Diagrama de explosión y elementos de ferretería	3
Instrucciones de armado	4
Instrucciones de operación	8
Uso por primera vez	8
Encendido	8
Cocción	8
Control de las llamas	9
Sugerencias	9
Limpieza y cuidado	9
Registro del producto	9
Piezas de repuesto	9
Garantía limitada	9

Propuesta 65 de California: La combustión del propano al usar esta unidad crea productos químicos considerados por el Estado de California como causantes de cáncer, malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.

Propuesta 65 de California: Lavarse las manos después de manipular este producto.

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR, LÉALO Y CONSERVÉLO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si está montando esta unidad para otra persona, entéguele este manual para futuras consultas.



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

Solamente para uso en exteriores

(fuera de cualquier recinto)



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

1. Una instalación, ajuste, alteración, reparación o mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños a la propiedad.
2. Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo antes de instalarlo, ponerlo en marcha o darle servicio.
3. El no seguir estas instrucciones puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.
4. Este manual de instrucciones contiene información fundamental y necesaria para el armado correcto y uso seguro del artefacto.
5. Lea y respete todas las advertencias e instrucciones antes de armarlo y de utilizarlo.
6. Siga todas las advertencias e instrucciones al utilizar este artefacto.
7. Guarde este manual para consultarlo en el futuro.



ADVERTENCIA


PARA SU SEGURIDAD:

No guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de esta unidad o de cualquier otro aparato.



PELIGRO

No deje una parrilla encendida sin vigilancia.



Hecho con 75% de bagazo de caña (subproducto de la caña de azúcar respetuoso del medio ambiente)

Fabricado en China para: Blue Rhino Global Sourcing, Inc
Winston-Salem, NC EE.UU. • 1.800.762.1142, www.BlueRhino.com
© Blue Rhino Global Sourcing, Inc. Todos los derechos reservados.
Backyard Grill™ es registrada de Wal-Mart Stores, Inc. Usado con el permiso.